

# WAARSCHUWINGEN INZAKE BATTERIJEN EN VEILIGHEID

## Veilig omgaan met en gebruik van batterijen

Lees en volg deze instructies voordat u de batterij gaat gebruiken.

**Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan het niet lezen en opvolgen van deze waarschuwingen en/of instructies schade aan uw NETGEAR-product tot gevolg hebben. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie van NETGEAR.**

In dit document zijn verwijzingen naar batterijen ook van toepassing op batterijpacks

Volg deze instructies voor een optimale veiligheid en optimale prestaties:

- Gebruik **GEEN** namaakbatterijen in NETGEAR-producten. Gebruik alleen batterijen die door NETGEAR zijn geleverd.
- Gebruik deze batterij voor **NIETS** anders dan het beoogde doel.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik een batterij **NIET** als de buitenkant is beschadigd, gezwollen of aangetast. Voorbeelden zijn onder andere lekken, stank, deuken, roest, corrosie, barsten, zwellings, smelten en krassen.
- U mag uw batterij **NIET** demonteren, pletten, doorboren, versnipperen of op een andere manier met de batterij knoeien.
- Stel de batterij **NIET** bloot aan vloeistoffen. Vloeistof kan in de batterijcircuits terecht komen, wat corrosie tot gevolg heeft en de veiligheid in gevaar brengt.
- Droog een natte of vochtige batterij **NIET** met behulp van een apparaat of warmtebron, zoals een föhn of magnetron.
- Plaats het apparaat of de batterij **NIET** in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht. Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat de batterij opzwellt, lekt of defect raakt. Voorbeelden zijn onder andere op of in de buurt van een verwarming, kookplaat, kookapparaat, strijkijzer, radiator, open haard of het interieur van een voertuig of naast een ruit in direct zonlicht.
- Laat de batterij **NIET** in aanraking komen met metalen voorwerpen. Als metalen voorwerpen, zoals sieraden, langdurig in contact blijven staan met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer heet worden of vlam vatten.
- U mag de batterij **NIET** bewaren bij gevaarlijke of ontvlambare stoffen. Bewaar de batterij in een koele, droge, geventileerde ruimte.
- U mag de batterij **NIET** achterstevoren plaatsen. **CONTROLEER** of het batterijvak leeg is en vrij is van vocht en losse onderdelen is voordat u de batterij plaatst.
- Laad de batterij **NIET** op in direct zonlicht of bij extreme temperaturen. Laad de batterij op bij kamertemperatuur, meestal tussen 20 °C en 26 °C (68 °F en 79 °F). Het opladen kan tijdelijk worden uitgeschakeld als de temperatuur van de batterij hoger is dan 60 °C (140 °F). Als de batterijtemperatuur hoog is, maar lager dan 60 °C (140 °F), wordt de batterij opgeladen, maar langzamer dan normaal.
- Laat de batterij of het NETGEAR-product niet vallen met de batterij erin. Als de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, kan er schade aan de batterij en het NETGEAR-product ontstaan. Als u vermoedt dat de batterij beschadigd is, moet u deze onmiddellijk vervangen.
- Laat uw mobiele hotspot **NOOIT** langer dan 24 uur aangesloten om op te laden. Laat de batterij leeglopen en laad deze opnieuw op. Als u uw mobiele hotspot in een oplader laat zitten zonder dat de batterij leegraakt, kan dit de prestaties van de batterij beïnvloeden en/of de batterij/het apparaat beschadigen.
- Als een batterij aanzienlijk korter meegaat dan toen deze nieuw was, is de levensduur van de batterij verstreken. We raden u in zo'n geval aan de batterij te vervangen. Voor de beste resultaten en prestaties moeten NETGEAR-batterijen na 12 maanden gebruik of eerder worden vervangen, afhankelijk van het gebruik.

- Volg plaatselijke richtlijnen om gebruikte batterijen af te voeren. Gooi de batterij **NIET** weg in vuur of water.

## Waarschuwing inzake namaakbatterijen

### Gebruik geen namaakbatterijen!

De kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van namaakbatterijen is onzeker en kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Het is mogelijk dat sommige namaakbatterijen vlam vatten of exploderen, wat kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker, eigendommen of uw NETGEAR-product.

Namaakbatterijen bieden niet dezelfde hoge veiligheidsnorm als batterijen van het merk NETGEAR. Op lithium-ionbatterijen moeten markeringen zijn opgenomen om aan te geven dat ze voldoen aan de veiligheids- en milieunormen van hun land. Het kan illegaal zijn om batterijen te verkopen die niet aan de voorschriften voldoen.

Namaakbatterijen hebben geen ingebouwde storings-, overladings- en hittebescherming. Het risico bestaat dat namaakbatterijen onverwacht oververhit raken of vlam vatten wanneer ze worden opgeladen. Batterijen van het merk NETGEAR voldoen aan of overtreffen de industriënormen, waaronder normen die ervoor zorgen dat overlading en verhitting worden voorkomen.

In vergelijking met batterijen van het merk NETGEAR hebben namaakbatterijen aanzienlijk lagere laadcapaciteiten. Namaakbatterijen kunnen ook snel verslechteren na frequent gebruik, het batterijniveau onjuist weergeven, uitzetten en vast komen te zitten in de sleuf van het product, plotselinge stroomuitval veroorzaken of uw NETGEAR-product beschadigen.

De NETGEAR-garantie dekt geen schade aan het NETGEAR-product veroorzaakt door batterijen of opladers van een ander merk dan NETGEAR.

Koop geen batterijen via online veilingen en andere marktplaatswebsites, aangezien dit bekende bronnen zijn van namaak- en/of minderwaardige batterijen.

### **NETGEAR raadt u aan om voor kwaliteitsborging en veiligheid altijd alleen door NETGEAR geleverde batterijen en opladers van het merk NETGEAR te gebruiken.**

Alleen batterijen van het merk NETGEAR geven u het vertrouwen dat uw product en batterijen samenwerken zoals ze zijn ontworpen.

### Handige tips om namaakaccessoires te voorkomen

- Koop items alleen rechtstreeks bij NETGEAR of bij geautoriseerde dealers. Het is de beste manier om originele NETGEAR-accessoires te verkrijgen als u rechtstreeks bij NETGEAR of bij een erkende dealer koopt.
- Wees voorzichtig bij het aanschaffen van producten op buitenlandse locaties. Namaakproducten worden vaker online verkocht vanuit verschillende landen.
- Let op prijzen die onredelijk goedkoop lijken. Als u artikelen vindt met een prijs die te mooi lijkt om waar te zijn, zijn ze mogelijk vervalst. Voordat u profiteert van een extra lage prijs, moet u even nadenken over de schade die een namaakbatterij kan veroorzaken.
- Controleer de kwaliteit van de verpakking. Originele vervangende NETGEAR-batterijen worden altijd verzegeld verkocht in hoogwaardige blisterverpakkingen of kartonnen dozen. Deze zijn voorzien van het NETGEAR-logo. NETGEAR verkoopt zijn producten nooit in plastic zakken of papieren verpakking, dus wij raden u aan nooit goederen te kopen die op deze manier zijn verpakt. Let op: sommige namaakproducten kunnen een valse hologramzegel hebben.
- Controleer of de batterijen goed in uw apparaten passen.
- Als de batterij niet gemakkelijk en stevig op zijn plaats zit, kan deze vervalst zijn.
- Pas op voor oververhitting. Namaakbatterijen of -accessoires zijn niet gemaakt volgens de industriële veiligheids- en kwaliteitsnormen en kunnen tijdens gebruik gevaarlijk warm worden, mogelijk roken, smelten, ontbranden of zelfs exploderen.
- Zorg ervoor dat uw accessoires naar behoren werken. Namaakbatterijen gaan mogelijk niet zo lang mee of blijven niet opgeladen zoals de originele batterij die bij uw NETGEAR-product is geleverd. Als uw accessoires niet zo goed werken als originele accessoires, kunnen ze vervalst zijn.

Nogmaals, het is de beste manier om te zorgen dat u originele Netgear-accessoires krijgt als u rechtstreeks bij NETGEAR of bij een erkende dealer koopt.

**VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST NETGEAR, INC. ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN NAMAAKBATTERIJEN IN NETGEAR-PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BRAND, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK LETSEL, EN/OF DE DOOD. EEN NAMAAKBATTERIJ DIE SCHADE VEROORZAAKT AAN HET NETGEAR-PRODUCT KAN DE GARANTIE VAN NETGEAR, INC. ONGELDIG MAKEN. U AANVAARDT ALLE RISICO'S DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN NAMAAKBATTERIJEN IN NETGEAR-PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BRAND, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK LETSEL EN/OF DE DOOD.**