De status van uw verbinding bekijken

U kunt de status van de WiFi-verbinding bekijken met behulp van het adapterpictogram dat wordt weergegeven in het systeemvak van Windows of de Mac-menubalk. Open de adaptersoftware voor meer informatie over de WiFi-verbinding.

De kleur van het pictogram geeft de sterkte van uw WiFi-verbinding aan:

- **Wit**: Sterke verbinding
- **Geel**: Zwakke verbinding
- **Rood**: Geen verbinding

Als u de adapter verwijdert, is de adaptersoftware niet meer beschikbaar en wordt het pictogram niet weergegeven. Het pictogram verschijnt weer als u de adapter terugplaatst.

Ondersteuning en community

Ga naar netgear.com/support voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de nieuwste downloads.

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op community.netgear.com.

Regelgeving en juridisch

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Alleen van toepassing op 6GHz-apparaten: Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Het gebruik van apparaten van 6 GHz is verboden op booreilanden, auto's, treinen, boten en vliegtuigen. Bediening van dit apparaat is echter toegestaan in grote vliegtuigen die op een hoogte van meer dan 10.000 feet vliegen. Het gebruik van zenders van 5,925-7,125 GHz is verboden voor de besturing van of communicatie met onbemande vliegtuigsystemen.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ierland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.

NETGEAR®

Beknopte handleiding

NIGHTHAWK®
AC1900 WiFi USB-adapter
Model A7000

OPMERKING: Download en installeer de adaptersoftware of het zelfstandige stuurprogramma van de NETGEAR-website voordat u de WiFi-adapter op uw computer aansluit.

Inhoud van de verpakking

WiFi USB-adapter

USB 3.0-kabel met magnetische houder

Januari 2022

201-29479-01

De Windows- of Mac-adaptersoftware installeren

Met de adaptersoftware kunt u de adapter verbinden met een WiFi-netwerk. U kunt de adaptersoftware installeren op Windows- of Mac-computers

De adaptersoftware voor Windows installeren

1. Ga naar https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000 en download het laatste softwarebestand voor Windows.
2. Pak de bestanden uit het `.zip` -bestand uit.
3. Dubbelklik op het bestand dat eindigt op `.exe` en dat niet *Standalone* bevat in de bestandsnaam.
4. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

De adaptersoftware voor Mac installeren

1. Ga naar https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000 en download het laatste softwarebestand voor Mac.
2. Pak de bestanden uit het .zip -bestand uit.
3. Dubbelklik op het bestand dat eindigt op `.dmg`.
4. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

Het standalone stuurprogramma voor Windows installeren

Met het Windows standalone stuurprogramma kunt u de ingebouwde Windows WiFi-netwerkinstellingen van uw computer gebruiken om de adapter te verbinden met een WiFi-netwerk in plaats van de adaptersoftware te gebruiken.

1. Ga naar https://www.netgear.com/support/download/?model=A7000 en download het laatste softwarebestand voor Windows.
2. Pak de bestanden uit het `.zip` -bestand uit.
3. Dubbelklik op het bestand dat eindigt op `.exe` en dat *Standalone* bevat in de bestandsnaam.
4. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

De adapter in uw computer plaatsen

Nadat u de adaptersoftware of het standalone stuurprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u de adapter met of zonder de houder in de USB-poort van uw computer steken:

- **Met de houder**: Plaats de adapter in de houder en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer.

  Wanneer de adapter in de houder is geplaatst, kunt u de adapter tot de maximale hoek uitvouwen voor betere WiFi-prestaties.

  OPMERKING: We raden u aan geen andere USB-kabel te gebruiken om de adapter op de USB-poort van uw computer aan te sluiten. Gebruik de houder die is meegeleverd in de verpakking. Het gebruik van een andere USB-kabel zorgt er mogelijk voor dat de prestaties van de adapter afnemen.

- **Zonder de houder**: Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer. Plaats de antenne in een hoek van 90 graden voor betere WiFi-prestaties.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk

U kunt verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de Windows- of Mac-adaptersoftware, de ingebouwde Windows WiFi-verbindingsinstellingen van uw Windows-computer of Wi-Fi Protected Setup (WPS) als uw WiFi-router dit ondersteunt.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de Windows-adaptersoftware

1. Zorg ervoor dat de adaptersoftware is geïnstalleerd.

   Raadpleeg De adaptersoftware voor Windows installeren voor meer informatie.
2. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.
3. Klik in het systeemvak van Windows op het pictogram om de adaptersoftware te starten.
4. Klik op de knop **Join a Network** (Verbinding maken met netwerk).
5. Selecteer een WiFi-netwerk.
6. Klik op de knop **Connect** (Verbinden).
7. Als het WiFi-netwerk is beveiligd, voert u het wachtwoord of de netwerksleutel in.

   De adapter maakt verbinding met het WiFi-netwerk. Dit kan enkele minuten duren.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de geïntegreerde Windows WiFi-netwerkinstellingen

1. Zorg ervoor dat het zelfstandige stuurprogramma is geïnstalleerd.

   Raadpleeg Het standalone stuurprogramma voor Windows installeren voor meer informatie.
2. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.
3. Open de WiFi-netwerkinstellingen op uw computer en selecteer een WiFi-netwerk om verbinding te maken.

   Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Microsoft Windows voor meer informatie over hoe u verbinding kunt maken met een WiFi-netwerk met behulp van uw computer.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de Mac-adaptersoftware

1. Zorg ervoor dat de adaptersoftware is geïnstalleerd.

   Raadpleeg De adaptersoftware voor Mac installeren voor meer informatie.
2. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.
3. Klik op het pictogram in de menubalk van uw Mac.

   Er wordt een lijst met WiFi-netwerken in uw omgeving weergegeven.
4. Selecteer een WiFi-netwerk.
5. Als het netwerk is beveiligd, voert u het wachtwoord of de netwerksleutel in en klikt u op de knop **Join** (Verbinding maken).

   De adapter maakt verbinding met het netwerk. Dit kan enkele minuten duren.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk via WPS

1. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.
2. Houdt de **WPS**-knop op de adapter gedurende twee seconden ingedrukt.

3. Druk binnen twee minuten op de **WPS**-knop op uw WiFi-router of gateway.

   De adapter maakt verbinding met het WiFi-netwerk. Dit kan enkele minuten duren. Uw instellingen worden in een profiel opgeslagen.