NETGEAR®

Connect with Innovation™

Guía de instalación

Miniadaptador USB WiFi N300

Modelo WNA3100M

Contenido de la caja

Adaptador inalámbrico N300

CD de recursos con NETGEAR genie

Instalación

Tiempo de instalación y configuración: 10 minutos.

1. Introduzca el *CD de recursos* en la unidad de CD del equipo. Si no se abre la pantalla principal del CD, acceda a los archivos del CD y haga doble clic en **Autorun.exe**.
2. Haga clic en **Setup** (Configurar).

   Aparecerá la ventana de búsqueda de actualizaciones de software.
3. Si está conectado a Internet, haga clic en **Check for Updates** (Buscar actualizaciones). Si no lo está, haga clic en **Install from CD** (Instalar desde el CD).
4. Haga clic en la opción **I Agree** (Aceptar) del acuerdo de licencia y, a continuación, en **Next** (Siguiente).

   Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que espere mientras se instala el software. El proceso puede tardar varios minutos. A continuación, se le solicitará que introduzca el adaptador.

5. Introduzca el adaptador en un puerto USB del ordenador.

   Nota: para obtener mejores resultados, coloque el adaptador inalámbrico a 1 metro de distancia del router como mínimo.
6. Haga clic en **Next** (Siguiente).

NETGEAR genie muestra una lista de las redes inalámbricas disponibles en su área.



Conexión a una red inalámbrica

Puede conectarse a una red inalámbrica desde esta pantalla de NETGEAR genie, o bien, usar el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) si la red inalámbrica lo admite.

- **NETGEAR genie**: haga clic en su red inalámbrica para seleccionarla en la lista y, a continuación, haga clic en **Connect** (Conectar). Si la red está protegida, introduzca la contraseña o clave de red.
- **WPS**: mantenga pulsado el botón **WPS** del lateral del adaptador durante 2 segundos.

  Antes de que transcurran 2 minutos, pulse el botón **WPS** del router o la puerta de enlace inalámbricos.



El adaptador se conectará a la red. Este proceso puede tardar varios minutos. La configuración se guarda en un perfil.

Comprobación del estado de la conexión

Tras instalar el adaptador, el icono de **NETGEAR genie** del adaptador aparece en la barra de sistema de Windows y en el escritorio. Haga doble clic en él para abrir NETGEAR genie y realizar cambios o conectarse a una red WiFi diferente. El color del icono indica la intensidad de la conexión WiFi:

Blanco. Intensidad alta

Amarillo. Intensidad baja

Rojo. No existe ninguna conexión.

Si extrae el adaptador, NETGEAR genie no estará disponible, por lo que el icono tampoco se mostrará. Cuando vuelva a conectar el adaptador, el icono aparecerá de nuevo.

201-14186-03

Octubre de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

Asistencia

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://support.netgear.com*.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Encontrará el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE actual, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite: *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.
Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

Sólo para uso en interiores. Válido para la venta en todos los estados miembros de la UE, estados de la EFTA y Suiza.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.