Orbi Pro WiFi 6

Avvio rapido

orbi PRO

NETGEAR BUSINESS

201-28836-01

Contenuto della confezione

Router Orbi Pro WiFi 6
(Modello SXR80)

Satellite Orbi Pro WiFi 6
(Modello SXS80)

NOTA: entrambi i dispositivi sono inclusi nei modelli SXK80, SXK80B3, SXK80B4 o possono essere acquistati separatamente.

Cavo Ethernet
(non incluso con il modello SXS80)

Alimentatore (varia in base all'area geografica)

Staffa per il montaggio a parete

Coperchio del montaggio a parete

(la staffa e il coperchio sono prefissati)

Ancoraggi a parete

Viti

Panoramica dell'hardware

Router Orbi Pro WiFi 6

1. Barra LED
2. Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche per connessioni WPS)
3. Porta WAN con Ethernet da 2,5G/1G. Utilizzare la porta 1 per la connessione WAN (Internet).
4. Porte 2-5 LAN Ethernet da 1G. È possibile configurare un LAG (Link Aggregation Group) sulle porte 2 e 3, e un altro LAG sulle porte 4 e 5.
5. LED di alimentazione
6. Pulsante Reset (Ripristino)
7. Connettore di alimentazione CC

Satellite Orbi Pro WiFi 6

1. Barra LED
2. Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche per connessioni WPS)
3. Porta 1 LAN Ethernet da 2,5G/1G. Utilizzare la porta per una connessione LAN ad alta velocità.
4. Porte 2-5 LAN Ethernet da 1G. È possibile configurare un LAG (Link Aggregation Group) sulle porte 2 e 3, e un altro LAG sulle porte 4 e 5.
5. LED di alimentazione
6. Pulsante Reset (Ripristino)
7. Connettore di alimentazione CC

Configurazione del router

Al termine della configurazione, la porta WAN sul router Orbi Pro WiFi 6 è collegata con un cavo Ethernet a un modem o gateway e il router è collegato all'alimentazione.

Preparazione del supporto di montaggio a parete

Per rimuovere il coperchio per il montaggio a parete dalla staffa, farlo scorrere. Sulla parete, contrassegnare il punto in cui si desidera inserire le viti e gli ancoraggi forniti, che devono essere distanziati di 62 mm. Inserire gli ancoraggi e le viti, lasciando sporgere le viti di circa 6 mm dalla parete.

1

2

3

Quando le viti sono posizionate correttamente, i fori sul retro della staffa di montaggio si inseriscono sulle viti sporgenti, consentendo di scorrere la staffa di montaggio verso il basso finché la parte superiore delle scanalature non poggia sulle viti.

AVVISO: è possibile installare il supporto di montaggio a parete solo verticalmente su una parete. Non installare il supporto di montaggio a parete orizzontalmente o sul soffitto.

Montaggio a parete di Orbi Pro WiFi 6

1

2

3

4

Fase 1: Collegare il router Orbi Pro WiFi 6

Il router Orbi Pro WiFi 6 (modello SXR80) può essere utilizzato da solo o supportare fino a sei satelliti.

Sul retro del router Orbi Pro WiFi 6 sono presenti una porta WAN gialla e quattro porte LAN. L'etichetta sul router riporta il modello SXR80 e il nome di rete WiFi (SSID) e password preimpostati.

1. Per configurare una rete WiFi con Internet, il router deve collegarsi a un modem o a un gateway che fornisca Internet.
   - Se si utilizza un modem, scollegare il modem, rimuovere e reinserire la batteria di backup se in uso, quindi ricollegare il modem.
   - Se si utilizza un gateway, si consiglia di disattivare il WiFi del gateway.
2. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il modem o gateway alla porta WAN gialla situata sul retro del router Orbi Pro WiFi 6.
3. Collegare il router a una presa di corrente.

   Il LED di alimentazione sul pannello posteriore del router si illumina in verde.

   Quando la barra LED sulla parte anteriore del router diventa bianca fissa, la rete WiFi preimpostata del router è pronta per la configurazione.

   La barra LED del router si spegne dopo circa tre minuti.

NOTA: Il router Orbi Pro WiFi 6 non supporta né può essere associato ai satelliti domestici Orbi o ai satelliti Orbi Pro WiFi 5.

Fase 2: Collegare un satellite Orbi Pro WiFi 6 da un kit (opzionale)

Se è stato acquistato un router Orbi Pro WiFi 6 con un satellite in un kit, il satellite è già associato al router. Se il satellite è stato acquistato separatamente, consultare Fase 4. Sincronizzare un satellite aggiuntivo con il router (opzionale).

1. Posizionare il satellite a circa 3 metri di distanza dal router, rivolto verso il router, con una linea di visibilità diretta.
2. Collegare il satellite a una fonte di alimentazione.

   Il LED di alimentazione sul pannello posteriore del satellite si illumina in verde.

   La barra LED sulla parte anteriore del satellite lampeggia in bianco durante l'avvio.
3. Attendere che il satellite sia connesso al router.

   Il processo potrebbe richiedere tra i 2 e i 5 minuti.

   Quando la barra LED sul satellite diventa blu, la connessione tra il router e il satellite è buona. Se la barra LED diventa ambra o magenta, consultare Informazioni sulla sincronizzazione della barra LED del satellite Orbi Pro WiFi 6.

Fase 3: Configurare la connessione Internet della rete WiFi

1. Collegare il computer o il dispositivo mobile WiFi al router utilizzando una connessione Ethernet cablata o WiFi:
   - **WiFi**: Utilizzare il nome della rete WiFi (SSID) e la password preimpostati riportati sull'etichetta del router per stabilire la connessione alla rete WiFi Orbi.
   - **Ethernet**: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer al router.

2. Avviare un browser Web e immettere **orbilogin.com** nel campo degli indirizzi.

   NOTA: viene visualizzato un avviso di sicurezza, che può essere chiuso. Per maggiori informazioni su come chiudere il messaggio, consultare https://kb.netgear.com/it/000062980.

   Il processo di configurazione Internet interattiva viene avviato. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti per il completamento.

   Una volta completato il processo, le impostazioni vengono applicate e i dispositivi vengono riavviati.

   La barra LED del router si spegne quando la configurazione è completata. È possibile scollegare e spostare il satellite nella posizione desiderata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Fase 5. Posizionare il satellite nella posizione desiderata (opzionale).

Fase 4. Sincronizzare un satellite aggiuntivo con il router (opzionale)

Per estendere la copertura WiFi, è possibile acquistare separatamente un satellite Orbi Pro WiFi 6 (modello SXS80).

Per sincronizzare un satellite Orbi Pro WiFi 6 aggiuntivo:

1. Posizionare il satellite a circa 3 metri di distanza dal router, rivolto verso il router, con una linea di visibilità diretta.
2. Collegare il satellite a una fonte di alimentazione.

   Il LED di alimentazione sul pannello posteriore del satellite si illumina in verde.

   Dopo circa due minuti, la barra LED del satellite situata sulla parte anteriore diventa bianca fissa.
3. Premere il pulsante **Sync** (Sincronizza) sul retro del satellite. Entro due minuti, premere il pulsante **Sync** (Sincronizza) sul retro del router.

   La barra LED del satellite lampeggia in bianco.
4. Attendere che il satellite sia connesso al router.

   Il processo potrebbe richiedere tra gli 6 e i 12 minuti.

   Quando la barra LED sul satellite diventa blu, la connessione tra il router e il satellite è buona. Se la barra LED diventa ambra o magenta, consultare Informazioni sulla sincronizzazione della barra LED del satellite Orbi Pro WiFi 6.

NOTA: Il satellite Orbi Pro WiFi 6 non può essere associato ai router domestici Orbi o al router Orbi Pro WiFi 5.

Fase 5. Posizionare il satellite nella posizione desiderata (opzionale)

Posizionare il satellite Orbi Pro WiFi 6 nella posizione in cui si desidera la copertura WiFi. Il satellite deve trovarsi entro l'area di copertura del router o di un altro satellite Orbi Pro collegato al router. Il router supporta un massimo di sei satelliti.

Per informazioni sul posizionamento ottimale negli uffici domestici, consultare https://kb.netgear.com/it/31029, oppure, per le installazioni commerciali e aziendali, consultare https://kb.netgear.com/it/000045858.

Posizionare il satellite Orbi Pro WiFi 6:

1. Posizionare il satellite nella posizione desiderata.
2. Collegare il satellite a una fonte di alimentazione e verificare che la barra LED diventi blu.

   Se la barra LED del satellite diventa gialla, a indicare che la connessione è discreta ma non buona, avvicinare il satellite al router, se possibile.
3. Se si aggiunge più di un satellite, ripetere i passaggi 1 e 2 di questa procedura.
4. Opzionale: dopo aver verificato che il satellite ha una buona connessione con il router, è possibile montare i dispositivi.

   Per ulteriori informazioni, consultare Preparazione del supporto di montaggio a parete e Montaggio a parete di Orbi Pro WiFi 6.

Informazioni sulla sincronizzazione della barra LED del satellite Orbi Pro WiFi 6

Quando il satellite Orbi Pro WiFi 6 tenta di sincronizzarsi con il router, la barra LED diventa di uno dei seguenti colori per alcuni minuti, quindi si spegne:

- **Blu**

  La connessione tra il router e il satellite è buona.
- **Arancione**

  La connessione tra il router e il satellite è discreta. Avvicinare il satellite al router.
- **Magenta**

  Il satellite non è riuscito a connettersi al router. Avvicinare il satellite al router.

Risoluzione dei problemi

Se la barra LED diventa magenta e non diventa bianca entro un paio di minuti, sincronizzare nuovamente il router e il satellite. Premere il pulsante **Sync (Sincronizza)** sul retro del satellite e, entro due minuti, premere il pulsante **Sync (Sincronizza)** sul retro del satellite. La barra LED del satellite diventa bianca, quindi blu a indicare una connessione buona, poi si spegne.

Gestire e monitorare la rete Orbi Pro WiFi 6

Per abilitare altre funzioni Orbi Pro e per gestire e monitorare la rete e i dispositivi Orbi Pro WiFi 6, è possibile accedere nuovamente all'interfaccia Web del router utilizzando la password univoca specificata durante la configurazione. In alternativa, se si desidera la gestione remota e i servizi avanzati, gli abbonati Insight Pro e Insight Premium possono utilizzare il portale e l'app NETGEAR Insight Cloud.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del dispositivo tramite l'interfaccia Web del router, consultare il manuale dell'utente di Orbi Pro WiFi 6, scaricabile dal sito netgear.it/support/download.

NETGEAR Insight

L'abbonamento a NETGEAR Insight Premium o NETGEAR Insight Pro dà accesso a gestione e controllo da remoto, e consente di ricevere notifiche automatiche sulla rete gestita tramite Insight. Sono inoltre disponibili opzioni di acquisto per i servizi avanzati di Insight.

Il dispositivo Orbi Pro WiFi 6 viene fornito con Insight incluso per 1 anno. I nuovi utenti possono avere diritto anche a un abbonamento di prova di 1 mese a Insight Premium. Si applicano alcune limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.netgear.com/insight/.

Supporto e Community

Visitare netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.

Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

NETGEAR, Inc.
Piazza della Repubblica 32,
20124 Milano

Luglio 2021

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.