


WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsj & WNHDE111 HD / 5 GHz Wireless-N-nettverkssett for spill

Begynn her

Denne veiledningen beskriver installering av WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsj eller WNHDE111 HD / 5 GHz Wireless-N-nettverkssett for spill.

- Gjør deg kjent med funksjonene på Wireless-N-svitsjenheten.



Modusbryteren kan settes til:

- Auto.** I Auto-modus oppdager og angir Wireless-N-svitsjenheten automatisk sin egen modus. Den kjører i AP-modus hvis den er tilkoblet til en ruter eller en gateway. Hvis den er koblet til andre tilkoblede enheter, kjører den i svitsjmodus. (Wireless-N-svitsjenheten settes som standard til Auto-modus på fabrikken.)
 - AP.** Wireless-N-svitsjenheten er et tilgangspunkt i AP-modus (tilgangspunktmodus). I denne modusen bør Wireless-N-svitsjenheten kobles til en ruter.
 - Svitsj.** I svitsjmodus kobles Wireless-N-svitsjenheten til de andre tilkoblede enhetene og kobles trådløst til Wireless-N-svitsjenheten som brukes som et tilgangspunkt.
- Kontroller at:
 - Du har bredbåndstilgang til Internett via en ruter eller gateway som er slått på.


- Du kobler Ethernet-aktiverte enheter, for eksempel nettverksaktiverte spillkonsoll (XBox 360 eller Sony PS3), en digital mediespiller (Apple TV eller NETGEAR Digital Entertainer), en IPTV set-top-boks eller en bærbar PC sammen med en innebygd Wireless-N-adapter.

Konfigurere WNHDE111 HD / 5 GHz Wireless-N-nettverkssett for spill eller digitale medier.

- Sett bryteren på baksiden av alle Wireless-N-svitsjenheter til Auto-modus.

Advarsel: *Ikke* koble til strømadapteren før i trinn 2.

- Koble til Ethernet-kabelen fra en LAN-port i ruter eller gatewayen (A) til én av LAN-portene på én Wireless-N-svitsjenhet.
- Plasser den andre Wireless-N-svitsjenheten nær mediespilleren, spillkonsollen eller en set-top-boks (B), og koble den til med en Ethernet-kabel.




- Du fullfører installeringen ved å koble en strømadapter til Wireless-N-svitsjenheten(e). Gi enhetene et par minutter på å koble til Internett. Hvis du ikke kobles til, kan du se Feilsøking på side 2.

Merk: Ved å følge trinnene i denne installeringen med begge Wireless-N-svitsjenhetene satt til Auto-modus, settes Wireless-N-svitsjenheten som er koblet til ruter, automatisk til AP-modus, mens den andre Wireless-N-svitsjenheten settes til svitsjmodus.

Konfigurere en WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsjenhet

- Sett bryteren på baksiden av Wireless-N-svitsjenheten til Auto-modus (den settes automatisk til AP-modus).
- Koble Ethernet-kabelen fra en LAN-port på ruter eller gatewayen (A) til én av LAN-portene på Wireless-N-svitsjenheten.
- Plasser datamaskinen eller andre enheter (B) innenfor rekkevidden til Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus.



- Koble en strømadapter til Wireless-N-svitsjenheten.
- Koble til de trådløse klientene ved å bruke én av følgende metoder:
 - Hvis du vil bruke standard WPA-PSK/WPA2-PSK-sikkerhetsinnstillinger, setter du SSID til **NETGEAR-HD**, i klientens konfigurasjonsinnstillinger for adapteren og angir **passfrasen** som du finner trykt på *ressurs-CD*en.
 - Hvis den trådløse enheten har en WPS-trykknapp, kobler du den til Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus på samme måte som i trinn 3–5 i Slik legger du til en ekstra Wireless-N-svitsjenhet i et system med en Wireless-N-svitsjenhet i AP-modus: på side 1.

Slik legger du til en ekstra Wireless-N-svitsjenhet i et system med en Wireless-N-svitsjenhet i AP-modus:

- Kontroller at WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsjenheten du legger til, *ikke* er satt i AP-modus. Plasser den nær enhetene som skal samhandle med den.
- Koble en strømadapter til den nye Wireless-N-svitsjenheten.

Strømlampen skal blinke raskt (hvis strømlampen er av, trykker du på av/på-bryteren for strømlampen på bakdekselet for å slå den på).


- På den nye Wireless-N-svitsjenheten trykker du på WPS-knappen i 10 sekunder (på frontdekselet). WPS-lampen skal da begynne å blinke.
- Innen 2 minutter trykker du på WPS-knappen på Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus. WPS-lampen skal da begynne å blinke.
- Etter 1–2 minutter skal den nye Wireless-N-svitsjenheten i svitsjmodus være koblet sammen med Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus. WPS-lampen for enheten i svitsjmodus slår seg av. På enheten i AP-modus lyser lampen i cirka 6 minutter før den slår seg av. Strømlampene på begge enhetene skal lyse.

Konfigurere med Smart Wizard-veiviseren

Bruk NETGEAR-konfigureringsveiviseren Smart Wizard til å endre IP-adressetypen (statisk eller dynamisk), angi SSIDen for det trådløse nettverket, konfigurere trådløs sikkerhet, eller vise enhetsstatus. IP-adressen tildeles som standard dynamisk av ruter. Uten en ruter settes IP-adressen til Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus som standard til **192.168.0.240**, og IP-adressen til Wireless-N-svitsjenheten i svitsjmodus settes som standard til **192.168.0.241**. Hvis du konfigurerer Wireless-N-svitsjenheten til å bruke en fast eller en dynamisk IP-adresse, kan du få tilgang til Wireless-N-svitsjkonfigurasjon fra konfigureringsveiviseren Smart Wizard eller en nettleser.

- Gjør ett av følgende:
 - Koble til Wireless-N-svitsjenheten via en trådløs tilkobling som beskrevet i Konfigurere en WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsjenhet på side 1.
 - Koble en Ethernet-kabel fra PCen til en Ethernet-port på Wireless-N-svitsjenheten som er i AP-modus.
- Sett inn *ressurs-CDen* i CD-ROM-stasjonen. Hvis programmet ikke starter automatisk, kan du dobbeltklikke på **autorun.exe**.
- Velg alternativet for å **kjøre konfigureringsveiviseren**.

Merk: Hvis IP-adressen til PCen som kjører konfigureringsveiviseren, ikke samsvarer med IP-nettverket, ber konfigureringsveiviseren deg om å endre IP-adressen først. NETGEAR anbefaler at du endrer IP-adressen for PCen slik at den samsvarer med IP-nettverket til Wireless-N-svitsjenheten.



Konfigureringsveiviseren søker gjennom LANet ditt, viser alle de tilkoblede Wireless-N-svitsjenhetene og angir om de er i AP (tilgangs-punkt)- eller svitsjmodus.

- Hvis du vil konfigurere en Wireless-N-svitsjenhet på listen, dobbeltklikker du på den. Dette overfører deg til webbrukergrensesnittet for Wireless-N-svitsjenheten.
- Angi **passord** på innloggingssiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om konfigureringen, kan du se *referansehåndboken for WNHDE111 RangeMax Next Wireless-N HD-svitsjenheten*. CDen inneholder en kobling til denne håndboken, eller du kan laste den ned fra <http://netgear.com/support>.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å konfigurere WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-tilgangspunkt/-svitsjenheter, kan du se tipsene nedenfor.

Strømlampen blinker raskt i grupper på tre blink. Wireless-N-svitsj i svitsjmodus er ikke koblet til Wireless-N-svitsjenhetene i AP-modus. Se Slik legger du til en ekstra Wireless-N-svitsjenhet i et system med en Wireless-N-svitsjenhet i AP-modus: på side 1.

Strømlampen blinker sakte (én gang i sekundet). Fastvaren er ødelagt. Se *referansehåndboken for WNHDE111 RangeMax Next Wireless-N HD-svitsjenheten* hvis du vil ha instruksjoner for nødgjenoppretting.

Konfigureringsveiviseren Smart Wizard finner ikke noen av Wireless-N-svitsjenhetene. Kontroller at Ethernet-kabelen er ordentlig koblet til PCen og en Ethernet-port på enheten i AP-modus. Hvis Smart Wizard ikke finner enheten i svitsjmodus, må du kontrollere at strømlampen på denne enheten ikke blinker i grupper på tre blink.

Du kan ikke koble til Internett. Du angav ikke riktig IP-adresse for Wireless-N-svitsjenheten, eller det kan være et systemproblem.

- Kontroller at Wireless-N-svitsjenheten i AP-modus er koblet til en ruter eller en gateway via en Ethernet-kabel.
- Kontroller at både Wireless-N-svitsjenhetene i AP-modus og Wireless-N-svitsjenheten i svitsjmodus viser riktig IP-adresse innenfor ruternettnettverket.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR.

Registrer produktet på <http://www.NETGEAR.com/register>. Du må registrere deg på nettstedet eller over telefon før du kan benytte deg av den telefonbaserte brukerstøttetjenesten. Telefonnumrene til de regionale kundeservicesentrene rundt om i verden er oppført på kortet med garanti- og kundestøtteinformasjon som fulgte med produktet.

Gå til <http://netgear.com/support> for produktoppdateringer og nettbasert brukerstøtte.



Viktig: Når du konfigurerer de trådløse innstillingene for denne enheten, må du kontrollere at du velger riktige landinnstillinger. Landinnstillingene må som en følge av EU-lovgivningen være identiske med landet der enheten brukes.



Dette symbolet brukes i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall (EE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold til gjeldende lover og i overensstemmelse med EE-direktivet.

© 2007 av NETGEAR, Inc. Med enerett. NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. i USA og/eller andre land. Andre merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Informasjonen kan endres uten forvarsel.



207-10186-02

Januar 2008