

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie <https://www.netgear.com/support/>, um Ihr Produkt zu registrieren, Support und Zugriff auf die neuesten Downloads und Benutzerhandbücher zu erhalten oder unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Ressourcen zu nutzen.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Kurzanleitung

AC1200 WLAN-USB-Adapter
ModellA6150

Lieferumfang



Adapter



Ressourcen-CD



Einrichten des Adapters mit einem Windows-Computer

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Adapter mit einem Windows-Computer einzurichten:

1. Installieren Sie den Windows-Treiber auf Ihrem Computer.
Mit dem Windows-Treiber können Sie ein integriertes Windows-Konfigurationstool verwenden, um den Adapter mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren des Windows-Treibers](#).
2. Schließen Sie den Adapter an den USB-Port Ihres Computers an.
3. Stellen Sie über das integrierte Windows-Konfigurationstool eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her.

Weitere Informationen finden Sie unter [Herstellen einer Netzwerkverbindung mit dem Windows-Treiber](#).

Installieren des Windows-Treibers

1. Legen Sie die Ressourcen-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Hinweis: Wenn Ihr Computer nicht über ein CD-Laufwerk verfügt, besuchen Sie <https://www.netgear.com/support/product/A6150>, um die Adaptersoftware herunterzuladen.

Das Fenster NETGEAR Resource CD (NETGEAR Ressourcen-CD) wird geöffnet.
Hinweis: Wenn das Fenster NETGEAR Resource CD (NETGEAR Ressourcen-CD) nicht angezeigt wird, durchsuchen Sie die Dateien auf der CD, und doppelklicken Sie auf die Datei **autostart.exe**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install Windows Driver** (Windows-Treiber installieren).

Der Treiber wird auf Ihrem Computer installiert.
3. Wenn das Installationsfenster anzeigt, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde, können Sie den Adapter in den Computer einsetzen.

Herstellen einer Netzwerkverbindung mit dem Windows-Treiber

Wenn Sie den Windows-Treiber installiert haben, können Sie Ihren Adapter bei Windows 10, 8, 8.1, oder 7 mithilfe des integrierten Windows-Konfigurationstools mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk über ein integriertes Windows-Konfigurationstool finden Sie auf der Windows-Supportseite von Microsoft.

Einrichten des Adapters mit einem Mac-Computer

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Adapter mit einem Mac-Computer einzurichten:

1. Installieren Sie die Mac-Adaptersoftware auf Ihrem Computer.
Mit der Mac-Adaptersoftware können Sie die Adaptersoftware verwenden, um den Adapter mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren der Mac-Adaptersoftware](#).
2. Schließen Sie den Adapter an den USB-Port Ihres Computers an.
3. Stellen Sie über die Mac-Adaptersoftware eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.

Weitere Informationen finden Sie unter [Stellen Sie über die Mac-Adaptersoftware eine Netzwerkverbindung her](#).


Installieren der Mac-Adaptersoftware

Hinweis: Bei einigen MacOS-Builds müssen Sie die Installation von Clientsoftware zunächst genehmigen. Wenn die Installation des Adapters bei der Erstinstallation der Software blockiert wird, müssen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Computers außer Kraft setzen und dem Computer erlauben, den Treiber zu installieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Apple Supportseite.

1. Legen Sie die Ressourcen-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Hinweis: Wenn Ihr Computer nicht über ein CD-Laufwerk verfügt, besuchen Sie <https://www.netgear.com/support/product/A6150>, um die Adaptersoftware herunterzuladen.

Das Fenster NETGEAR Resource CD (NETGEAR Ressourcen-CD) wird geöffnet.
Hinweis: Wenn das Fenster NETGEAR Resource CD (NETGEAR Ressourcen-CD) nicht angezeigt wird, durchsuchen Sie die Dateien auf der CD, und doppelklicken Sie auf die Datei mit der Endung **.dmg** oder **.pkg**. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Dateinamen von Adaptersoftware: **A6150_MAC_V1.0.0.1.dmg** oder **A6150_MAC_V1.0.0.1.pkg**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Adaptersoftware.
3. Wenn Sie entsprechend aufgefordert werden, starten Sie Ihren Computer neu.
4. Schließen Sie den Adapter nach dem Neustart an den USB-Port Ihres Computers an.

Stellen Sie über die Mac-Adaptersoftware eine Netzwerkverbindung her.

1. Klicken Sie auf das Symbol  in der Mac-Menüleiste.
Eine Liste mit WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung wird angezeigt.
2. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk.
3. Wenn das Netzwerk sicher ist, geben Sie das Passwort oder den Netzwerkschlüssel ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Join** (Netzwerkverbindung herstellen).

Der Adapter stellt nun eine Verbindung zum Netzwerk her. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Ihre Einstellungen werden in einem Netzwerk-Profil gespeichert.